



KITTFORT®
tmely a barvy nejvyšší kvality

O d r e z o v a ě

bezoplachový se stabilizátorem účinku, vysoká účinnost při odstranění koroze

objem 500 g

Návod k použití :

Plocha určená k odrezání se nejprve zhruba mechanicky očistí kartáčem od volně ulpívajících částic koroze a nečistot.

Před použitím se roztok odrezovače promíchá. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2 až 3x opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 5 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu.

Takto upravený povrch se nechá zaschnout za běžných klimatických podmínek minimálně 24 hodin ,před povrchovou úpravou setřeme vzniklý bělošedý, suchý prášek hadrem) a bez oplachování dále upravujeme běžnými nátěrovými hmotami.

Vydatnost:

500 g odrezovače postačí k ošetření 10-40 m² kovového povrchu

Skladování : Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech při teplotě +5°C až +25 °C v suchu.

Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu

Způsob likvidace obalu a asanace:

Prázdný obal od výrobku se několikrát vypláchne vodou a obal se odloží do komunálního odpadu.

Eventuelně uniklé množství odrezovače se posype sodou nebo hašeným vápnem či drceným vápencem a produkt neutralizace se odloží do komunálního odpadu.

Specifická rizikovost:

Xi

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Nebezpečné látky:

Bezpečnost práce a první pomoc:

Odrezovač je látkou dráždivou a je zároveň hořlavinou II. třídy nebezpečnosti. Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Při

zasazení očí: vyplachovat 10 min. proudem čisté vody při otevřeném víčku. **Při styku s kůží:** odstranit potřísněný oděv, opláchnout důkladně proudem vody. **Při požití:**

vypláchnout ústa vodou, vypít 1/2 l vody ,nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře **Při nadýchání:** čerstvý vzduch, zabránit podchlazení

- R-10 Hořlavý
R-36/38 Dráždí oči a kůži
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
S -2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S -7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S -16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S - 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S -24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc.
S-36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a
ochranné brýle nebo obličejový štít.
S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení